

SIKKERHEDSANVISNING



Påfyld aldrig biobrændstoffet, mens enheden er tændt.
Påfyld aldrig biobrændstoffet, når enheden er varm.

Ikke egnet til kontinuerlig drift.

Anvend kun det anbefalede brændstof.

Kun til indendørs brug i overensstemmelse med anvisninger i brugervejledningen.

Læs omhyggeligt brugervejledningen, før du installerer og bruger enheden.



Anbring ikke genstande ovenpå enheden.



Undgå varme overflader.



Anbring ikke brændbare genstande i nærheden af enheden.

BEMÆRK!


Brug altid keramisk pyntetræ alternativt med dekorative sten.

Brug aldrig to former for dekorationer på en gang.

Der kan maksimalt være fire træstykker i pejsen.



DK



Anbring aldrig keramisk pyntetræ eller dekorative sten foran eller direkte på brænderen, flammen kan vindes og brænde bagvæggen op.

Dekorationen skal altid placeres bag brænderen.